

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТАБЛО EL50ARD

Інструкція з експлуатації

1. Призначення виробу:

- 1.1 Табло інформаційне TM "ARDERO" з'являється EL50ARD призначено для інформування про знаходження виходу з приміщення.
- 1.2 Табло має вузли кріплення до підлоги і на вертикальну поверхню (стіну), табло встановлюється на поверхню з нормальною зайнятістю матеріалу.

2. Технічні характеристики:

Нормована напруга	~230В/50Гц
Нормована потужність	0.8Вт
Час зарядки	18-20 годин
Час роботи від акумулятора	1.5 години
Тип акумулятора	Ni-CD
Ємність акумулятора	1.2В/6000mAh
Номинальний світловий потік	48Лм
Колір світлення	зелений
Степінь захисту від пилу і вологи	IP20
Габаритні розміри	355x145x25мм
Температура навколишнього середовища для використання	від -10°C до +50°C
Матеріал	Пластик/алюміній
Час переходу в автономний режим	1с

3. Комплектність:

- Світлик з набором;
- Інструкція з експлуатації;
- Упаковка;

4. Устрій і робота:

Склад інформаційного табло:

- 4.1 Лицева панель зеленого кольору з написом **ВІХОД (EXIT)** зеленого кольору. Висота літер 50/30 мм.
- 4.2 В середині корпусу знаходиться світлодіодна матриця і конверсійний блок для перемикання режимів основний і автономний.
- 4.3 На правій боковій поверхні табло знаходяться:
 - 4.3.1 Червоний світлодіод CHARGE (зарядка), який світить про процес зарядки, після закінчення зарядки він вимикається.
 - 4.3.2 Зелений світлодіод TROUBLE (завади), його загорання свідчить про відсутність напруги в мережі.
 - 4.3.3 Зелений світлодіод POWER (потужність), його горіння свідчить про наявність напруги в мережі.
 - 4.3.4 Жовтий TEST (перевірка) призначена для перевірки працездатності табло в автономному режимі.
- 4.4 Табло світиться за наявності напруги в мережі. При відсутності мережевої напруги табло автоматично переходить в автономний режим роботи впродовж 1 секунди.

5. Монтаж і підключення:

- 5.1 Витягнути табло з коробки і зробити його зовнішній огляд.
- 5.2 Застаєть відключити напругу, підключити табло до жилавої мережі згідно з схемою:



Червоний (коричневий) дріт - L; синій (білий) дріт - N; жовто-зелений - заземлення

- 5.3 Змонтуйте світлик на монтажній поверхні.
- 5.4 Підключіть напругу живлення.
- 5.5 Дочекайтеся зарядки акумулятора (повинен загаснути світлодіод CHARGE).
- 5.6 Натиснемом кнопки TEST зробіть перевірку роботи табло в автономному режимі (табло повинно спалити).
6. Обслуговування і ремонт:
- 6.1 Світлик зроблений заміненням модулем. Світлодіодний модуль та акумулятор заміні не підлягає.
- 6.2 Пропорання світляника від пилу робити в міру необхідності.
- 6.3 Усі роботи проводити при вимкненому світлянці.
- 6.4 У разі зникнення захищеного струму служби, або привалості автономної роботи необхідно заміняти світляник.

7. Можливі несправності:

Несправність	Причина появи	Способи усунення
Табло не спалахує	Розряджена акумуляторна батарея	Проведіть зарядку акумулятора.
	Неправильно підключення світляника	Перевірте схему підключення, при необхідності виправіть несправність.

8. Заходи безпеки:

- 8.1 До роботи з табло допускаються особи, що мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 8.2 Табло у своєму складі не має струмопровідних частин, що знаходяться під небезпечною напругою. Розділення і огрубіть речовини до складу світляника не входить.

9. Інформація про виробника, Імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для TM «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Usin Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Puzhen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Ningbo Юзін Електронікс Ко., ЛТД, Цивіл Індустрі Зон, Пузен Вїлаж, Кїаюї Ніньбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ТРИАЛЮКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.605. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumart@ukr.net

10. Гарантійні зобов'язання:

- > Гарантійний строк 3 місяці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документа (або копії документа), що засвідчує факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підписи продавця, печатки магазину).
- > У разі відсутності наявності точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікування.
- > Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ вносяться без наявності заповненого продавцем документа, що засвідчує факт продажу товару.
- > Гарантійні зобов'язання не вносяться при наявності механічних пошкоджень товару, видимих ознак втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- > Гарантія не поширюється у випадку використання на виробничій, з метою отримання пробної, а також в інших цілях, що не відповідають прямому призначенню продукції TM «ARDERO», призначеній для побутових потреб.
- > Зобов'язання не поширюються на зношу, призначену іншому обладданню, що працює в сполученні зі світлянками.

11. Зберігання

Табло зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажі в сухих опалюваних приміщеннях.

12. Транспортування

Табло в упаковці придатно для транспортування автомобілями, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

13. Утилізація

Табло утилізуються відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки. Акумулятор підлягає обов'язковій утилізації.

ARDERO

Увага: для отримання гарантійних зобов'язань уважно діть підключення та експлуатації світляника, описані в інструкції, з обов'язковим

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торговельної марки "ARDERO"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець: _____

Покупця: _____

МП

Примітка: Неповторний гарантійний талон видається при роздрібному продажі. Талон діє тільки при наявності кваліфікації (сервісної мережі).