

# ARDERO

Накладний світлодіодний світильник  
Інструкція AL6522ARD / AL6522-1ARD

## 1. Опис та призначення:

- 1.1. Накладний світлодіодний світильник призначений для освітлення приміщень площею до 20 м².
- 1.2. Світильники встановлюються на поверхню з нормальною займистого матеріалу.
- 1.3. Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В/50 Гц. Якість електроенергії повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 50160.
- 1.5. Світильник призначений для роботи всередині приміщень.
- 1.6. Ця продукція містить джерело світла класу енергоефективності E.

АРТИКУЛ:	80960	80961
МОДЕЛЬ:	AL6522-1ARD	AL6522ARD
НОРМОВАНА НАПРУГА:	~230 В/ 50 Гц	
ПОТУЖНІСТЬ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ PON:	18 Вт	
СВІТЛОВИЙ ПОТІК ВИРОБУ:	670 лм	1080 лм
КОРИСНИЙ СВІТЛОВИЙ ПОТІК FUSE:	1980 лм (360°)	1980 лм (360°)
КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНАТЕМПЕРАТУРА:	3000-4500-6500 К РЕГУЛЬОВАНА*	
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ:	CRI ≥ 80	
СТРОК СЛУЖБИ:	25000 ГОДИН ДО СПАДУ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ L <sub>80</sub> V <sub>90</sub>	
МАТЕРІАЛ РОЗСІЮВАЧА:	СИЛІКОН	
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ:	ЗАЛІЗО/АЛЮМІНІЙ	
КОЛІР КОРПУСУ:	ЧОРНИЙ	БІЛИЙ
РОЗМІРИ:	260x230x45 мм	
ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИКОРИСТАННЯ, ТА:	+5...+40 °С	
ГАРАНТІЯ:	1 рік	

\*Світловий потік та колірна температура регулюються вимикачем на світильнику

## 2. Комплектація:

- Світильник;
- Інструкція;
- Набір для кріплення;
- Пакування;

## 3. Монтаж і підключення

- 3.1. Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 3.2. Виберіть місце для установки світильника. Відключіть напругу і підготуйте до підключення кабель мережі живлення. Підведіть кабель живлення до місця установки світильника.
- 3.3. Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до установчих розмірів світильника.
- 3.4. Від'єднайте монтажну основу світильника та закріпіть її на монтажній поверхні за допомогою саморізів.
- 3.5. Підключіть дроти кабелю до мережі живлення і закріпіть світильник на монтажній основі.
- 3.6. Увімкніть живлення. За допомогою вимикача на світильнику встановіть бажану колірну температуру.

## 4. Заходи безпеки

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключенню та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

Категорично забороняється:

- Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, кабелем живлення.
- Протирати світильник вологою тканиною при включеному живленні.
- Заборонена експлуатація світильника з димером.



## 5. Технічне обслуговування і ремонт

- 5.1. Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.
- 5.2. Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.
- 5.3. Джерело світла є незамінюваним. Увесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.
- 5.4. Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.
- 5.5. Пускорегульовальний апарат заміни не підлягає.

## 6. Зберігання

- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускати дії вологи.

## 7. Транспортування

- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом

## 8. Утилізація

- Світильник утилізується у відповідності до правил утилізації побутової електронної техніки.

## 9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаї Нінбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiart@ukr.net  
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР – рік виготовлення.


## 10. Гарантійні зобов'язання

- 10.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 10.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- 10.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- 10.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 10.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO», призначеної для побутових потреб.
- 10.6 Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

**Характерні несправності і способи їх усунення**

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Поганий контакт
	Пошкоджений кабель живлення	Пошкоджений кабель живлення
У вимкненому стані світильник тьмяно світить або моргає	Світильник підключений до мережі живлення через вимикач з неоновим або світлодіодним підсвічуванням	Підключіть світильник через вимикач без підсвічування або відключіть підсвічування
	Світильник підключений до мережі живлення через вимикач, який рве нульовий дріт, а не фазовий	Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність електричної проводки
	Наведення на корпусі світильника від дроту заземлення	Потенціал на дроті захисного заземлення. Переконайтеся, що захисне заземлення відповідає вимогам Правил улаштування електроустановок. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність

**Схема інсталяції AL6522ARD / AL6522-1ARD**



**ARDERO**

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "ARDERO"

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

Покупець \_\_\_\_\_

підпис

МП

УВАГА!  
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).